

# ***DATKASSE und Kassen-Hardware***

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben unser Programm DATKASSE und verschiedene Kassenhardware-Komponenten erworben. Damit diese zusammenarbeiten können müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden. Voraussetzung ist die bereits ausgeführte Installation von DATKASSE.

## ***Belegdrucker CI-3110***

Bitte entfernen Sie vor Inbetriebnahme die evtl. Vorhandenen Schaumstoffteile im Papierfach.

Der Drucker wird an eine parallele Schnittstelle des PC angeschlossen, also LPT1, LPT2 oder LPT3.

### **Installation des Druckertreibers:**

Wechseln Sie in das Verzeichnis von DATKASSE und rufen Sie nun das Programm KASSE.EXE (bzw. MKGAST.EXE bei der Gastronomie-Version) mit der Option /SETUP auf:

KASSE /SETUP (bzw. MKGAST /SETUP)

Im Menü *Setup/Grundeinst.1* geben Sie im Feld *Schnittstelle für Bondrucker* die Nummer der parallelen Schnittstelle ein, also 1 für LPT1:, 2 für LPT2:, usw.

Im Feld *Bondrucker (Zeichensatz/Treiber)* geben Sie \* und ENTER ein und wählen dann den Drucker CI-3110 in der Liste aus. Speichern Sie die Eingaben mit F2. Bei der Gastronomie-Version füllen Sie die Felder für Küchen- und Thekendrucker mit den gleichen Angaben, außer es sind andere Drucker in der Küche und/oder Theke vorhanden. In diesem Fall müssen Sie die betreffenden Treiber angeben. Die Änderungen sind erst nach dem nächsten Programmstart wirksam.

### **Bedienung:**

Schließen Sie zuerst das Steckernetzteil an. Mit dem Schalter an der Seite wird das Gerät eingeschaltet. Die Taste **SEL** schaltet das Gerät On- oder Offline. Die Taste **LF** bewirkt einen Papiervorschub.

### **Einlegen des Papiers**

Öffnen Sie die Papierklappe. Führen Sie das gerade abgeschnittene Papier in den Schlitz ein. Schalten Sie den Drucker ein und drücken Sie die Papiervorschubtaste solange, bis das Papier weit genug heraus transportiert worden ist. Anschließend fädeln Sie das Papier durch den Schlitz der Abdeckklappe und schließen diese.

### **Farbband-Wechsel**

Das Farbband kann bei geöffneter Klappe einfach heraus genommen werden. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Ersatzfarbbänder können Sie von uns beziehen.

Bei Lieferung ist das Farbband bereits montiert.

### **Bonrollen**

Der Drucker verwendet Standard-Bonrollen mit einer Breite von 57 mm, wie sie auch in nahezu jedem druckenden Tischrechner zum Einsatz kommen. Die Beschaffung ist dadurch problemlos. Bitte achten Sie jedoch auf den Durchmesser der Rollen, dieser darf maximal 60 mm betragen.

Die korrekte Bezeichnung aus dem Papiergroßhandel lautet 57/60/12 (57 mm Breite, 60 mm Durchmesser, 12 mm Kerndurchmesser).