

DATKASSE und Kassen-Hardware

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben unser Programm DATKASSE und verschiedene Kassenhardware-Komponenten erworben. Damit diese zusammenarbeiten können müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden. Voraussetzung ist die bereits ausgeführte Installation von DATKASSE.

Kassenschubladen CD-32, CD-4..., CD5... oder Interface o. Schublade

Kopieren Sie von der mitgelieferten Treiberdiskette die Dateien COMM1.COM bis COMM4.COM in das Arbeitsverzeichnis von DATKASSE, d.h. im Allgemeinen C:\KASSE.

Schließen Sie das Interface der Schublade an eine freie serielle Schnittstelle an. Wechseln Sie in das Verzeichnis von DATKASSE und rufen Sie nun das Programm KASSE.EXE (bzw. MKGAST.EXE bei der Gastronomie-Version) mit der Option /SETUP auf:

KASSE /SETUP (bzw. MKGAST /SETUP)

Im Menü *Setup/Grundeinst.1* geben Sie im Feld *Schnittstelle für Schublade* folgendes ein:

COMM1.COM, wenn Ihre Schublade an COM1: angeschlossen ist.

COMM2.COM, wenn Ihre Schublade an COM2: angeschlossen ist.

COMM3.COM, wenn Ihre Schublade an COM3: angeschlossen ist.

COMM4.COM, wenn Ihre Schublade an COM4: angeschlossen ist.

Speichern Sie die Eingaben mit F2.

Belegdrucker CI-3541/CI-3546

Schließen Sie den Drucker an eine freie parallele Schnittstelle an. Wechseln Sie in das Verzeichnis von DATKASSE und rufen Sie nun das Programm KASSE.EXE (bzw. MKGAST.EXE bei der Gastronomie-Version) mit der Option /SETUP auf:

KASSE /SETUP (bzw. MKGAST /SETUP)

Im Menü *Setup/Grundeinst.1* geben Sie im Feld *Schnittstelle für Bondrucker* die Nummer der parallelen Schnittstelle ein, also 1 für LPT1:, 2 für LPT2:, usw.

Im Feld *Bondrucker (Zeichensatz/Treiber)* geben Sie den Namen des Druckertreibers (TREIBER\CI3541.PRB, bzw. CI3546.PRB) ein oder Sie drücken * und ENTER und wählen den Treiber dann aus einer Liste aus.

Speichern Sie die Eingaben mit F2.

Hinweis: Die Änderungen sind erst nach dem nächsten Programmstart wirksam.

Die DIP-Schalter am Drucker müssen folgendermaßen eingestellt werden :

CI-3541

12345678 Schalter

10100000 (1 = on, 0 = off)

CI-3546

12345678910 Schalter

0101111100 (1 = on, 0 = off)

Die DIP-Schalter finden Sie, indem Sie die Haube des Druckers abnehmen und ihn dann um 90 Grad auf die Vorderseite kippen. Wenn Sie nun von Vorne und schräg von Oben auf den Drucker schauen, dann befinden sich die Schalter links unter dem kleinen rechteckigen Ausschnitt im Gehäuse.