


# Einrichtung der Samsung Bondrucker unter Windows (XP/2000)


(Bei Windows 95/98 sehen die Dialoge etwas anders aus, das Prinzip bleibt aber gleich)

Installieren Sie als erstes den Druckertreiber Standard-Text.  
Drucker hinzufügen-> Gruppe *Standard*-> *Generic/Text only* wählen  
Schnittstelle wählen (LPT1 oder COM-Schnittstelle)


Stellen Sie den Papiertyp ein:





Stellen Sie die Schriftart ein:



Bei Druckern mit Abscheider müssen noch die SteuerCodes für den Abscheider eingegeben werden.



Bei seriellen Modellen müssen Sie die Parameter der Datenübertragung wie folgt eingeben (in diesem Beispiel wurde COM2 verwendet):



Beim Drucken ist darauf zu achten, daß das Gerät maximal 40 Zeichen pro Zeile ausgeben kann. Die Software muß also entsprechend konfiguriert werden. Wählen Sie in der Software eine Schriftart, die eine feste Zeichenbreite hat (z.B. COURIER), damit auf dem Bildschirm die Formatierung identisch, bzw. ähnlich zum Ausdruck dargestellt wird.